

# 제품보증서

- ◎ 본 보증서가 없을 경우 유/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 재발행되지 않습니다.
- ◎ 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◎ 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



제품명	전기보온밥솥 / LCZ2020	구입일	년 월 일
구입처		구매금액	
고객명		전화번호	

## 무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.  
본제품은 가정용으로 영업용으로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용		
		보증 기간 이내	보증 기간 이후	
보증 기간 내에 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장이 발생한 경우	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환불	해당없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리		
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환		
	제품 교환이 불가능한 경우	환불		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우		유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회 발생한 경우		유상 수리
		소비자가 수리 의뢰한 제품을 라쿠진이 분실한 경우	제품 교환	(유상) 제품 교환
		수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우		수리 불가
		부품보유 기간 이내 수리용 부품은 보유하고 있지 않은 경우		수리 불가

## 유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장여부와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주시시오.

### 1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어뜨리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 침수 또는 이물질질을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 약세사리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 안전주의사항을 지키지 않아 고장 난 경우



### 2. 그 밖의 경우

- 화재, 수해, 낙뢰 등의 천재지변으로 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

라쿠진 고객 상담실

070-8873-2001

평일 10:00 - 17:00 / 점심 11:30 - 13:00

주말, 공휴일은 고객상담실을 운영하지 않습니다.

# 라쿠진 3~4인용 저당밥솥 LACUZIN LOW-SUGAR RICE COOKER

한국어 / KOREAN

Instruction manual  
사용설명서



MODEL :  
LCZ2020

**Lacuzin**  
MODERN FRENCH

www.lacuzin.com

## 목 차

1. 주의사항	2
2. 전기제품에 대한 안전주의사항	2
3. 전기밥솥에 대한 안전주의사항	3
4. 최초 제품 사용시	4
5. 사용 방법	5
6. 청소 및 보관	10
7. 수리를 의뢰하시기 전에	11
8. 각 부 명칭	13

## 1. 주의사항

### ※ 사용전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선 순위라고 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

## 2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 사용 전 전원선을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 220V 전원 콘센트에만 연결하여 사용하십시오.
- 전선이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 전원선 및 플러그를 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부품에 습기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 공인된 서비스 센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 본 제품의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 시 정식 부속품 외에 공인되지 않은 부속품을 사용하실 경우 제품에 손상이 올 수도 있으니 주의하여 주십시오.
- 사용 후 화상이나 감전에 주의하여 콘센트에서 플러그를 뽑으신 후 제품을 보관하여 주시길 권장합니다.
- 다른 전기제품과 콘센트를 공유하여 사용하지 마십시오.
- 전원코드 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마시고 반드시 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

### 3. 전기밥솥에 대한 안전주의사항

- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람 (어린이 포함)에 의해 사용되어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다. 특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 청소를 제외한 모든 제품에 대한 수리는 공인된 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 사용 전 포장재 및 홍보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 중이거나 사용 후 잠시 동안은 뚜껑 상단의 증기배출구를 직접 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 뚜껑 및 증기배출구를 막거나 행주나 장식용덮개 등으로 덮지 마십시오.
- 내솥을 가스렌즈 위에 직접 올려 사용하거나 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 내솥이 부식될 수 있는 산성, 알칼리성 식품 또는 유사 물질에 사용하지 마십시오.
- 변형이 있는 내솥 또는 내솥이 없는 상태로 사용하지 마십시오.
- 취사나 조리가 진행 중일 때 뚜껑을 열지 마십시오.
- 사용 후 반드시 취소버튼을 이용해 종료한 후 전원플러그를 분리하여 주십시오.
- 쌀통이나 다용도 선반 등 위에서 사용하지 마십시오.
- 열에 약한 재질이나 가연성 물질 및 물에 약한 재질 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 감전의 위험이 있으니 젖은 손으로 전원플러그를 조작하지 마십시오.
- 제품을 물에 담그지 마시고 제품의 내, 외부면이 젖지 않도록 주의하여 주십시오.
- 본 제품과 함께 제공된 구성품으로만 사용하여 주십시오.
- 사용 중에는 본체 주위를 떠나지 마시고 조리가 끝난 직후에 반드시 청소해주시고.

#### 전기밥솥 설치에 대하여 :

미끄럽거나 기울어진 곳 등 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오. 조리 중인 음식물이 흘러 나올 수 있으니 평평하고 안정된 장소에 설치하여 주십시오.

전기밥솥이 작동 중 뚜껑의 증기배출구에서 뜨거운 증기에 의해 유리, 대리석, 천 등이 파손될 위험이 있으니 최소 70cm이상 이격하여 설치하여 주십시오.

### 4. 최초 제품 사용 시

- 제품에서 포장비닐 및 부착물 등을 제거하여 주십시오.
- 사용 전 케이블을 반드시 직선으로 풀어 사용하여 주십시오.
- 모든 구성품이 깨져있거나 손상이 있는지 확인하고 반드시 세척 후 사용하시기 바랍니다.
- 내솥 및 뚜껑 세척 시 거친 수세미나 금속성 수세미를 절대 사용하지 마십시오.

#### 주의 및 경고

- 보다 안전한 사용을 위하여 멀티탭 등의 전원연결선 사용은 권장하지 않습니다. 불가피하게 사용 시 단독으로 사용하시기 바랍니다.
- 제품을 개봉하여 박스와 포장을 폐기하기 전에 모든 액세서리를 꺼냈는지 다시 한번 확인하여 주십시오.

※ 출고 시 디스플레이에는 보호필름이 부착되어 있습니다. 부착된 상태로 사용을 권장합니다.



디스플레이



모드표시 램프



작동버튼

## 5. 사용 방법

- 최상의 결과를 내기 위해 반드시 용기의 최소/최대용량을 준수하여 주십시오.  
( 최소용량 / 1컵 - 160ml , 최대용량 / 4컵 - 640ml )
- 내솥은 본체에 넣기 전 내솥 외부의 물기를 완전히 닦아낸 후 사용하시기 바랍니다.  
고장의 원인이 됩니다.

### 기능설명 / 작동버튼

#### 모드선택

- 모드선택 버튼으로 **백미** > **저당백미** > **수프** > **영양죽** > **만능찜** > **보온** 순서로 조리모드를 설정할 수 있습니다.
- 모드에 따라 가열온도, 조리시간 등이 자동으로 프로그램 됩니다.

#### 시작/취소

- 모드선택 후 시작/취소 버튼으로 조리를 시작 또는 취소할 수 있습니다.
- 전원을 켜고 아무 작동을 하지 않는 경우 디스플레이는 아래 그림처럼 표시됩니다.



( 대기상태 디스플레이 표시 )

#### 예약설정

- 예약설정 버튼으로 백미, 저당백미, 수프, 영양죽의 조리시작 시간을 미리 설정할 수 있습니다. (만능찜 과 보온모드는 예약설정이 불가능합니다.)
- 예약기능의 기본설정은 4시간이며, 예약설정 버튼을 누를 때마다 30분씩 시간이 증가됩니다.
- 예약시간은 1시간에서 12시간까지 설정가능합니다. (12시간 → 1시간 순환)
- 예약설정을 변경하거나 취소 할 때에는 **시작/취소** 버튼을 눌러 취소 후 다시 설정하여 주십시오. (예약 중에는 예약설정 버튼과 모드선택 버튼은 비활성화)
  - 모드선택 버튼을 눌러 사용할 요리 모드를 선택하여 주십시오.
  - 선택된 모드의 표시등이 깜빡이는 동안 예약설정 버튼을 눌러 시간을 설정하여 주십시오. 이때 디스플레이에 예약시간이 표시됩니다.
  - 예약시간을 설정한 후 5초간 디스플레이가 깜빡인 후 부저음과 함께 예약조리를 시작합니다.

### 예약설정 시 주의사항

예약 설정시간 또는 주변환경에 따라 밥이 되거나 질어질 수 있거나 증분리가 일어날 수 있습니다. 예약시간을 조절하거나 내솥 물양을 기준으로 가감하여 사용하여 주십시오.

### 모드별 사용법



- 모드선택 버튼을 누르면 **백미** > **저당백미** > **수프** > **영양죽** > **만능찜** > **보온** 순서로 표시램프가 점등되며 5초간 그대로 두거나 시작/취소 버튼을 누르면 조리가 시작됩니다.
- 조리시간은 전압, 수온 등 사용환경과 용량에 따라 다를 수 있습니다.**
- 항이나 맛이 강한 수프,죽과 찜요리를 할 경우 내솥에 냄새나 색이 뱉 수 있으니 주의하여 사용하시기를 권장합니다.

백 미	찰지게 백미밥을 취사할 때 사용합니다.
저당백미	저당 백미밥을 취사할 때 사용합니다. 일반 백미밥과는 다릅니다.
수 프	수프나 카레를 만드는 기능입니다.
영 양 죽	영양죽을 끓이는 기능입니다.
만 능 찜	찜을 만드는 기능입니다.
보 온	따뜻하게 유지하는 보온 기능입니다.

### 미세 밥 놀음 현상

취사 시 밥의 밑면이 미세하게 눌러 약간 누런 빛을 나타낼 수 있는데 이는 밥의 잔여 수분이 밥 내부로 흡수해 특유의 구수한 향과 맛을 내는 것입니다.

특히 예약설정 시에 밥 놀음 현상이 두드러지게 보여질 수 있는데 이는 쌀이 오랫동안 물에 불려지는 과정에서 미세당질이 가라앉아 생기는 현상입니다.

## 백미



( 조리시간 : 25~35분 )

1. 모드선택 버튼을 눌러 백미 모드를 선택하여 주십시오.
2. 5초간 백미 표시램프가 깜빡인 후 부저음과 함께 자동으로 취사를 시작합니다.  
(이때 시작/취소 버튼을 눌러 바로 조리를 시작할 수 있습니다.)
3. 가열이 끝나면 8분간 뜸들이기를 시작하며 디스플레이창에 잔여 시간이 나타납니다.
4. 취사가 끝나면 부저음과 함께 백미 표시램프가 꺼진 후 자동으로 보온모드로 전환되며 이때 보온 표시램프가 점등됩니다.
5. 보온모드는 12시간동안 유지되며, 보온모드 중 시작/취소 버튼을 이용해 보온을 종료할 수 있습니다.

## 저당백미



( 조리시간 : 30~40분 )

- ※ 저당백미의 최대용량은 2컵(320ml) 입니다.
  - ※ 저당백미 모드로 취사 시 반드시 저당트레이를 사용하셔야 하며, 그렇지 않을 경우 물이 넘치거나 취사가 제대로 되지 않을 수 있습니다.
  - ※ 저당백미 모드로 쌀을 불린 후 취사하시면 더욱 더 좋은 당질 저감효과를 낼 수 있습니다.  
단, 밥이 질게 될 수 있으니 상황에 따라 물양을 조절하시어 취사하기 바랍니다.
1. 모드선택 버튼을 눌러 저당백미 모드를 선택하여 주십시오.
  2. 5초간 저당백미 표시램프가 깜빡인 후 부저음과 함께 자동으로 취사를 시작합니다.  
(이때 시작/취소 버튼을 눌러 바로 조리를 시작할 수 있습니다.)
  3. 가열이 끝나면 10분간 뜸들이기를 시작하며 디스플레이창에 잔여 시간이 나타납니다.
  4. 취사가 끝나면 부저음과 함께 저당백미 표시램프가 꺼진 후 자동 보온모드로 전환되며 이때 보온 표시램프가 점등됩니다.
  5. 보온모드는 12시간동안 유지되며, 보온모드 중 시작/취소 버튼을 이용해 보온을 종료할 수 있습니다.

## 수프



( 조리시간 : 120분 )

- ※ 수프 모드로 취사 시 내솥에 표시된 최대용량을 지켜주셔야 넘치지 않고 취사가 가능합니다. (죽 표시선)
1. 모드선택 버튼을 눌러 수프 모드를 선택하여 주십시오.
  2. 5초간 수프 표시램프가 깜빡인 후 부저음과 함께 자동으로 취사를 시작합니다.  
(이때 시작/취소 버튼을 눌러 바로 조리를 시작할 수 있습니다.)
  3. 취사가 끝나면 부저음과 함께 수프 표시램프가 꺼진 후 자동으로 보온모드로 전환되며 이때 보온 표시램프가 점등됩니다.
  4. 보온모드는 12시간동안 유지되며, 보온모드 중 시작/취소 버튼을 이용해 보온을 종료할 수 있습니다.

## 영양죽



( 조리시간 : 90분 )

- ※ 영양죽 모드로 취사 시 내솥에 표시된 최대용량을 지켜주셔야 넘치지 않고 취사가 가능합니다. (죽 표시선)
1. 모드선택 버튼을 눌러 영양죽 모드를 선택하여 주십시오.
  2. 5초간 영양죽 표시램프가 깜빡인 후 부저음과 함께 자동으로 취사를 시작합니다.  
(이때 시작/취소 버튼을 눌러 바로 조리를 시작할 수 있습니다.)
  3. 취사가 끝나면 부저음과 함께 영양죽 표시램프가 꺼진 후 자동으로 보온모드로 전환되며 이때 보온 표시램프가 점등됩니다.
  4. 보온모드는 12시간동안 유지되며, 보온모드 중 시작/취소 버튼을 이용해 보온을 종료할 수 있습니다.

## 만능찜



( 조리시간 : 50분 )

- ※ 만능찜 모드는 보온모드로 전환되지 않습니다.
  - ※ 만능찜 모드로 취사 시 내솥에 표시된 최대용량을 지켜주셔야 넘치지 않고 취사가 가능합니다. (백미 표시선)
1. 모드선택 버튼을 눌러 만능찜 모드를 선택하여 주십시오.
  2. 5초간 만능찜 표시램프가 깜빡인 후 부저음과 함께 자동으로 취사를 시작합니다.  
(이때 시작/취소 버튼을 눌러 바로 조리를 시작할 수 있습니다.)
  3. 취사가 끝나면 부저음과 함께 만능찜 표시램프가 꺼진 후 자동으로 대기상태로 전환됩니다.

## 보온



( 보온시간 : 720분 )

1. 모드선택 버튼을 눌러 보온 모드를 선택하여 주십시오.
2. 5초간 보온 표시램프가 깜빡인 후 부저음과 함께 자동으로 보온을 시작합니다.  
(이때 시작/취소 버튼을 눌러 바로 보온을 시작할 수 있습니다.)
3. 보온은 최대 720분 (12시간)동안 지속되며, 720분이후 자동으로 대기상태로 전환됩니다.

### 보온모드 시 냄새가 날때

뚜껑부위의 청소상태가 나쁘면 세균으로 인해 보온 시 냄새가 날 수 있습니다.  
사용 시 마다 뚜껑부위를 깨끗하게 청소하여 주십시오.

### 보온모드 시 주의사항

장시간 보온 시 밥이 변색되고 냄새가 날 수 있으니 가급적 취사 후 빨리 드시길 권장합니다.

잡곡밥(현미밥)은 보온 상태가 좋지 않을 수 있으니 보온은 피하십시오.  
취사 완료 후 밥을 밀면까지 골고루 섞어 보온하면 밥상태 유지에 도움이 됩니다.  
밥주걱을 내솥에 넣어둔채 보온하지 마십시오, 세균이 발생해 냄새가 날 수 있습니다.

## 6. 청소 및 보관

- 청소 또는 유지보수 전에 기기의 전원플러그를 뽑았는지 확인하여 주십시오.
- 청소 후 부품들은 완전히 건조시켜 보관하여 주십시오.
- 본체를 물에 담그거나 식기세척기로 세척하지 마시고 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 제품 외부는 반드시 젖은 헝겊이나 행주를 이용해 닦아주십시오.
- 세척 시 제품 표면이 긁히지 않도록 날카로운 도구를 사용하지 마십시오.
- 내솥 및 뚜껑 세척 시 거친 수세미나 금속성 수세미를 절대 사용하지 마십시오.
- 사용 후 곧바로 구성품을 세척해주시면 제품 수명에 도움이 됩니다.
- 사용하지 않을 때는 반드시 세척 후 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

### 분리형 커버

분리형 커버의 실리콘 패키징은 고정되어 있습니다.  
역지로 분리하면 유상으로 A/S 처리되오니 주의하시기 바랍니다.

분리형 커버 세척 후에는 반드시 건조시켜 뚜껑에 걸속하여 주십시오.  
청소를 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 될 수 있으니 자주 청소하여 주십시오.

사용 중 분리형 커버에 밥물이 묻어 당질막(전분)이 생길 수 있으나 위생상 문제가 없으니 안심하고 사용하셔도 됩니다.

### 내솥

내솥의 바깥면이나 내부 물기가 없도록 깨끗히 닦아주십시오.  
바깥면의 물기가 본체 내부로 흘러들어가 고장날 수 있습니다.  
고장 시 유상으로 A/S 처리되오니 주의하시기 바랍니다.

### 본체

본체 물고임부 - 취사 나 요리 시 발생하는 물이 고일 수 있도록 설계되어 있습니다.  
취사 나 요리 후 반드시 뚜껑과 결합되는 물고임부를 행주로 깨끗이 닦아 주십시오.

본체 내부 - 감지판에 이물질이 눌러 붙지 않도록 관리하여 주시고 항상 깨끗하게 유지하여 주십시오.

## 7. 수리를 의뢰하시기 전에

의뢰사항	확인 할 부분
밥/요리가 되지 않습니다. 버튼이 반응하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원코드를 올바르게 연결하였습니까? - 전원코드를 220V 콘센트에 연결하십시오.</li> <li>예약설정 상태가 아닙니까? - 시작/취소 버튼을 눌러 취소 후 원하는 모드를 다시 선택하여 주십시오.</li> </ul>
밥이 너무 질거나 된 밥입니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>올바른 모드를 선택하셨습니까? - 원하는 모드를 선택하여 주십시오.</li> <li>물양을 정확히 하셨습니까? - 원하는 모드에 맞는 물양을 선택하여 주십시오.</li> <li>뜨름 들이는 상태에서 뚜껑을 열지 않으셨나요? - 취사가 완전히 종료된 후에 뚜껑을 열어주십시오.</li> </ul>
취사 중 밥물이 넘칩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>올바른 모드를 선택하셨습니까? - 원하는 모드를 선택하여 주십시오.</li> <li>물양을 정확히 하셨습니까? - 계량컵을 이용해 물 조절을 정확히 해주십시오.</li> </ul>
보온 중 냄새가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>뚜껑을 올바르게 닫았습니까? - 뚜껑 열림버튼 딸깍 할 때까지 닫아주십시오.</li> <li>전원코드가 제대로 연결되어 있습니까? - 플러그에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>12시간 이상 보온하지 않으셨습니까? - 보온은 최대 12시간 유지됩니다.</li> <li>주격이나 식은밥을 넣지 않으셨나요? - 백미 이외의 식은밥은 보온하지 마시고 주격은 절대 내솥안에 넣고 보온하지 마십시오.</li> <li>죽이나 찜 등 요리를 하신 후 세척을 제대로 하셨나요? - 내솥 과 분리형 커버 모두 깨끗이 세척하여 주십시오.</li> </ul>

의뢰사항	확인 할 부분
밥 높음 현상이 심합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>감지판에 밥알이나 이물질이 묻어있지 않나요? - 깨끗이 닦아내어 주십시오.</li> <li>올바른 모드를 선택하셨습니까? - 원하는 모드를 선택하여 주십시오.</li> </ul>
뚜껑이 제대로 닫혀지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>내솥 외부에 이물질이 묻어있지 않나요? - 깨끗이 닦아내어 주십시오.</li> <li>분리형 커버를 올바르게 결속하였습니까? - 분리 후 다시 결속하여 주십시오.</li> </ul>
뚜껑 사이로 증기가 누설되거나 증기 빠져는 소리가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>분리형 커버를 올바르게 결속하였습니까? - 분리 후 다시 결속하여 주십시오.</li> <li>분리형 커버의 실리콘 패킹이 올바르게 부착되어 있습니까? - 실리콘 패킹을 최초 구매 시와 동일하게 유지하십시오. ※ 실리콘 패킹이 빠져있다면 고객센터로 연락하시어 유상AS 또는 분리형 커버를 재구매하여 주십시오.</li> </ul>

고장코드	조치 사항
	<ul style="list-style-type: none"> <li>본체 내부 감지판 오류/고장입니다. 고객센터로 연락하여 주십시오.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>뚜껑 센서 오류/고장입니다. 고객센터로 연락하여 주십시오.</li> </ul>

